



LISTA CZĘŚCI

| L.P. | ILOŚĆ | KOD | NAZWA |
|------|-------|-------------------|---|
| | 1 | DTM 02 00 00 | Dozownik rotametryczny zakres 0-17 L/min. |
| 1 | 1 | DTZ 01 01 00 | Kopułka |
| 2 | 1 | DTZ 01 02 03 | Rurka rotametryczna z podziałką 0-17 L/min. |
| 3 | 1 | DTZ 01 02 01 | Kulka wskaźnikowa |
| 4 | 1 | ORG 08 24 01 | O-ring 8,3x2,4 |
| 5 | 1 | ORG 23 30 01 | O-ring 23x3 |
| 6 | 1 | ORG 07 02 04 | Uszczelka 7x2x4 |
| 7 | 1 | DTZ 01 07 00 | Korpus dozownika |
| 8 | 1 | ORG 05 20 01 | O-ring 5x2 |
| 9 | 1 | DTZ 01 11 01 | Nakrętka wałeczka do zaworka |
| 10 | 1 | DTZ 01 09 00 B | Wałeczek z zaworkiem |
| 11 | 1 | DTZ 01 12 00 | Pokrętło |
| 12 | 1 | DIN 125 - A 3,2 | Podkładka |
| 13 | 1 | ISO 1207 - M3 x 8 | Śruba |
| 14 | 1 | WDG 01 01 00 | Wtyk długi AGA z gwintem G1/4" [TLEN] |